

Indicateurs chimiques



Indicateurs chimiques

Les indicateurs chimiques doivent être placés dans chaque emballage de chaque chargement de stérilisateur : Les indicateurs changent de couleur lorsque la température, la durée, l'humidité et la concentration du produit stérilisant sont respectées.

- L'indicateur de vapeur AC 250/500 (type 4) change de couleur en passant du blanc au noir
- L'indicateur de vapeur AC 6 (type 6) change de couleur en passant du vert au marron
- L'indicateur EO (type 5) change de couleur en passant du violet au vert
- L'indicateur de plasma PL (type 1) change de couleur en passant du bleu au rose
- L'indicateur FO (type 1) change de couleur en passant du rouge foncé au vert

Conformément à l'ISO 11140-1.

Article

Largeur

Longueur

Soufflet

Unité d'emballage

AC250/250	15	200	250
AC6	15	100	250
EO250	15	200	250
PL500	20	150	500